

录音管理系统

部署文档

Version1.0

时间	创建内容	创建部门	创建人
2020-12-08	文档建立	技术部	苏
2023-10-27	文档修订	技术部	张

浙江铭道通信技术有限公司



声明

文档版权

版权所有©2023浙江铭道通信技术有限公司,保留一切权利。

非经本公司书面许可,任何单位或个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部, 并不得以任何形式传播。

商标声明

• MEDOU¹⁸¹⁰ 和其他铭道通信商标均为浙江铭道通信技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标,由各自的所有人拥有。

联系我们

浙江铭道通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可拨打技术服务热线寻求支持:

8小时支持直线: 0579-85216116

24 小时支持直线: 13372490208

支持邮箱: support@medou.com.cn

文档提醒

由于产品版本升级或其他原因,本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定,本文档 仅作为使用指导,本文档中的所有陈述、信息或建议不构成任何明示或暗示的担保。

文档说明

文档目的: 通过介绍产品, 使阅读者对产品有详细的认知。

阅读对象:市场销售人员、产品推广人员、技术支撑人员、用户。



	2
文档版权	2
商标声明	2
联系我们	2
文档提醒	3
文档说明	3
目录	4
1 典型应用	5
1.1 环境要求	5
2 程序安装	6
2.1 安装说明	6
2.2 驱动安装	6
2.3 WireShark 安装	7
2.4 应用程序安装12	2
2.4.1 安装服务端程序1	3
2.4.2 安装 web 程序10	6
2.4.3 模拟配置文件18	8
2.4.4 IP 分机配置24	4
3 WEB 客户端	6
3.1 登录	6





1.1 环境要求



录音环境要求:

1. 网络交换机需要有镜像功能,负责将 SIP 信令和 RTP 语音流的 IP 包复制给 IP 录音服

务器。

2. 录音设备录音程序解析 IP 包, 生产相应的录音文件和录音记录。

3. 模拟线路通过并线将录音线接到模拟录音卡录音端口。

4. 数字线路可通过高阻盒将数字线路接入数字板卡。

注意:所有需要录音的 IP 电话需确保 SIP 信令和 RTP 语音流都已镜像到录音设备。



2.1 安装说明

安装文件

1.MedouBoardSetupCN(32/64-bit)(SHA256)(V1.6.2).exe----板卡驱动程序(根据操

作系统选择 32 或者 64)

2.Wireshark64_2.2.7.0------Wireshark程序(IP录音使用)

3.Medou MDL 1XXX RecServer V1.3.2.exe------服务端程序

4.MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_X86_Multi_Lang_2.1.2.23703.exe------web 程序

关闭防火墙

安装软件的机器需要关闭防火墙

2.2 驱动安装

右击 MedouBoardSetupCN(32/64-bit)(SHA256)(V1.6.2).exe,选择以管理员方式运行,

默认安装点击下一步。

注: win7 系统需要安装补丁 Windows6.1-KB3033929-x64-SHA256-WIN7



2.3 WireShark 安装

1. 右击 Wireshark64_2.2.7.0,选择以管理员方式运行。



2. 点击 I Agree。



Wireshark 2.2.7 (64-bit) Setup	- • •
License Agreement Please review the license terms before installing Wireshark 2.2.7 (64-bit).	4
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
This text consists of three parts:	<u>~</u>
Part I: Some remarks regarding the license given in Part II: The actual license that covers Wireshark. Part III: Other applicable licenses. When in doubt: Part II/III is the legally binding part, Part I is just there to make it easier for people that are not familiar with the GPLv2.	
	-
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must a agreement to install Wireshark 2.2.7 (64-bit).	accept the
Wireshark Installer (tm)	
< Back I Agree	Cancel

3. 默认全部安装,点击 Next。

🔏 Wireshark 2.2.7 (64-bit) Se	itup 🗖 🗖 💌
Choose Components Choose which features of Wires	ihark 2.2.7 (64-bit) you want to install.
The following components are a	vailable for installation.
Select components to install:	✓ Wireshark ✓ TShark ✓ Wireshark 1 ⊕ ✓ Plugins & Extensions ⊕ ✓ Tools ✓ User's Guide
Space required: 171.0MB	Description Position your mouse over a component to see its description,
Wireshark Installer (tm) ————	< Back Next > Cancel

4. 点击 Next。





A Wine had 2027 (64 bit) Colum	
Mireshark 2.2.7 (64-bit) Setup	
Select Additional Tasks	
Which additional tasks should be done?	<u> </u>
Create Shortcuts	
📝 Wireshark Start Menu Item	
Wireshark Desktop Icon	
Wireshark Quick Launch Icon	
wireshark Legacy Start Menu Item Wireshark Legacy Deskton Icon	
Wireshark Legacy Ouick Launch Icon	
File Extensions	
Associate trace file extensions to Wireshark	
Associate trace file extensions to Wireshark Legacy	
None	
Extensions: 5vw, acp, apc, atc, bfr, cap, enc, erf, fdc, ipfix, m pcapng, pklg, pkt, rf5, snoop, syc, tpc, tr1, trace, trc, vwr, w	nplog, out, pcap, pc, wpz
Wireshark Installer (tm)	
< Back	Next > Cancel
	(

5. 安装 WinPcap4.1.3, 点击 Next。

🚄 Wireshark 2.2.7 (64-bit) Setup	- • •
Install WinPcap? WinPcap is required to capture live network data. Should WinPcap be install	ed?
Currently installed WinPcap version WinPcap is currently not installed	
Install Install Install WinPcap 4.1.3 (Use Add/Remove Programs first to uninstall any undetected old Winf	² cap versions)
What is WinPcap?	
Wireshark Installer (tm)	Cancel

6. 安装 USBPcap, 点击 Install。



📕 Wireshark 2.2.7 (64-bit) Setup	×
Install USBPcap? USBPcap is required to capture USB traffic. Should USBPcap be installed	(
(experimental)?	-
Currently installed USBPcap version USBPcap is currently not installed	
Install Install USBPcap 1.1.0.0-g794bf26-5 (Use Add/Remove Programs first to uninstall any undetected old USBPcap versions)	
Important notice In case of issue after installation, please use the system restore point created or read https://github.com/desowin/usbpcap/issues/3	
What is USBPcap?	
Wireshark Installer (tm)	

7. 默认选项点击即可,完成安装。

🕞 WinPcap 4.1.3 Setup	
	Welcome to the WinPcap 4.1.3 Setup Wizard This Wizard will guide you through the entire WinPcap installation. For more information or support, please visit the WinPcap home page. http://www.winpcap.org
	Next > Cancel

8. 安装 USBPcap, 点击 I accept。



😕 USBPcap 1.1.0.0-g794bf26-5 Setup: License Agre 💼	• 💌
USBPcap Driver license	
GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991	<u>^</u>
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.	
Preamble	
The licenses for most software are designed to take away your	-
I accept the terms of the License Agreement	
Cancel Nullsoft Install System v2.50	Next >

9. 选择 Full,点击 Next。

🖞 USBPcap 1.1.0.0-g794bf26-	5 Setup: Installation O 👝 📼 💌
Check the components you you don't want to install. Cl	want to install and uncheck the components ick Next to continue.
Select the type of install:	Ful
Or, select the optional components you wish to install:	USBPcap Driver USBPcapCMD Detect USB 3.0
Space required: 663.0KB	
Cancel Nullsoft Install S	vstem v2,50 < Back Next >

10. 默认安装路径,点击 Install。



🖞 USBPcap 1.1.0.0-g794bf26-5 Setup: Installation F 👝 📼 💌
Setup will install USBPcap 1.1.0.0-g794bf26-5 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Destination Folder
C:\Program Files\USBPcap Browse
Space required: 663.0KB
Space available: 22.7GB
Cancel Nullsoft Install System v2.50 < Back Install

11. WireShark 安装完成。

🚄 Wireshark 2.2.7 (64-bit) Setup	
Installation Complete Setup was completed successfully.	
Completed	
Output folder: C:\Program Files\Wireshark Extract: capinfos.exe Extract: capinfos.html Output folder: C:\Program Files\Wireshark Extract: rawshark.exe Extract: rawshark.html Output folder: C:\Program Files\Wireshark Extract: user-guide.chm Execute: "C:\Windows\system32\ie4uinit.exe" -ClearIconCache Completed	•
Wireshark Installer (tm)	Cancel

2.4 应用程序安装

2.4.1 安装服务端程序

1. 右击 Medou_MDL_1XXX_RecServer_V1.3.2.exe,选择以管理员身份运行。

23h	-	٥		NIZ 1711
名称		打开(0)		
MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_X8	۲	以管理员身份运行(A)		
Medou_MDL_1XXX_RecServer_		兼容性疑难解答(Y)		
🗎 Readme				
		添加到压缩文件(A)		
		添加到 "Medou_MDL_1>>>>_RecServ	er_V1.3.2.zip" (T)	

2. 选择语言

RecSen	/er V1.3.2 - InstallShield Wizard
ٹ	从下列选项中选择安装语言。
	● 中文(简体) ・
	确定 (0) 取消

3. 点击"下一步"



4. 输入客户信息,点击"下一步"。

RecServer V1.3.2 - InstallShield Wizard	—
客户信息 输入您的信息。	
请输入您的名字和所在公司的名称。	
用户名(U):	
Windows User	
公司名称(C):	
PRC	
InstallShield	
(< 上一步 (B))下一:	步()() > 取消

5. 选择安装类型,一般默认选择全部,点击"下一步"。

RecServer V1.3.2	- InstallShield Wizard	—
安装类型 选择所需的安装	装 类型。	And I
请选择安装类	뀣。	
◎ 全部 (C)	安装所有程序功能。(需要最多的磁盘空间。)	
 ○ 定制 ① 	选择要安装的程序功能。建议高级用户选择该选项。	
InstallShield ———	< 上一步 (8) 下一步 (8)	>



6. 点击安装。



7. 安装完成,点击完成。

RecServer V1.3.2 - InstallShi	eld Wizard
	InstallShield Wizard 完成 InstallShield Wizard 已成功安装 RecServer V1.3.2 ,单击"完成"以退出向导。
	< 上一步 (B) 完成 取消

2.4.2 安装 web 程序

1. 右击 MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_X86_Multi_Lang_2.1.2.23703.exe,选择以管理

员身份运行。

A780					NO. 1711
	白松		打开(O)		
	MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_X86_M	۲	以管理员身份运行(A)		
	Medou_MDL_1XXX_RecServer_V1.3		兼容性疑难解答(Y)		
	Keadme		添加到压缩文件(A)		
			添加到 "MEDOU_L_I_2×	∞.RecServer_X86_Multi_Lan	g_2.1.2zip

2. 默认点击"下一步"



3. 输入客户信息, 点击"下一步"



MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_winServer_lic	ense - InstallShield Wizard	×
客户信息 输入您的信息。		1
请输入您的名字和所在公司的名称。		
用户名(V):		_
Windows User		
公司名称(C):		
PRC		
InstallShield	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消	

4. 默认点击"下一步"

MEDOU_L_I_2xxx	RecServer_winServer_license - InstallShield Wizard	\times
安装类型	Silling 1	
选择所需的安全	装类型。	
请选择安装类	型。	
●全部(C)		
1	安装所有程序功能。(需要最多的磁盘空间。)	
	选择要安装的程序功能。建议高级用户选择该选项。	
InstallShield		
	< 上一步(B) 下一步(N) > 取消	

5. 点击安装



MEDOU_L_I_2xxx_RecServer_winServer_license - InstallShield Wizard	X
可以安装该程序了 向导已就绪,可以开始安装了。	
单击"安装"以开始安装。	
如果要检查或更改任何安装设置,请单击"上一步"。单击"取消"退出安装向导。	
InstallShield]

6. 点击完成



7. 重启电脑

2.4.3 模拟配置文件



1. 右键点击桌面的"RecServer",打开文件所在的位置



2. 找到 mdconfig.exe, 右键以管理员方式运行



📙 🖉 📙 🖵			管理	Reserver					_		×
文件 主页	共享	查看 应用	程序工具								^ ?
★ 日本 1000 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	 复制路径 粘贴快捷方式 	本 移动到 多		重和	● [□] 新建 文件夹	✓ 属性 ■ 打引	☐ 编辑	2音 22 全部 22 反向	陇择 取消 则选择	
	剪贴板			组织		新建		打开	选择	¥	
$\leftarrow \to ~\cdot~ \uparrow$	<mark>。</mark> « 本	地磁盘 (C:) > P	rogram Fi	les (x86) > F	leserver		√ Ō	搜索"Resen	/er"		,p
。 杜迪法问		名称	^			修改日期	类	型	大	ţ.	^
		BackupD	BEX			2023/4/24 9:53	文	件夹			
	71	CardSN				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
	R	📙 Config				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
🔮 文档	A	dbFiles				2023/4/24 9:49) 文	件夹			
📰 图片	1	📙 Image				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
一世由脑		📙 Lang				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
		📙 MiniDum	р			2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
🕳 本地磁盘 (D	D:)	OEM				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
<u> </u>		Styles				2023/4/24 10:3	3 文	件夹			
Part -		CardInfor	r			2023/4/24 10:4	16 文	本文档		34 K	В
		🗟 lame_enc	.dll			2006/1/13 23:4	10 成	用程序扩展		244 K	В
		🔊 mdcfg				2023/4/24 10:3	6 酉	置设置		<mark>8 K</mark>	В
		🖈 mdconfig				2019/8/16 16:2	24 成	用程序		628 K	В
		MdPciInfo	o.dll			2018/11/12 14	:39 应	用程序扩展		40 K	В
		📓 prompt				2018/11/20 11	:33 配	置设置		1 K	В
		🔇 RecServe	r			2023/4/19 8:50) 应	用程序		2,232 K	в 🗸
20 个项目 送中	中1个项目	628 KB									

3.点击"恢复默认值"后,检查类型,序号,通道数和实际的板卡是否一一对应;(如果 需要模拟和数字同时支持,需要将模拟录音卡放在前面,数字录音卡放在后面,选择卡的序 号,点击"交换"即可)



* 配置程序	
基本配置选项丨七号信令配置选项丨一号信令配置选项丨ISDX配置选项丨	
当前设备IP地址: 192.168.0.100 设备工作模式: MDR IP模式 MDR监控设置	
<u>中继号 信令模式 阻抗 信令时隙 时隙模式 CRC4 呼出限制 接收増益 SS1子</u>	.
1 ISDN用户例 75.0 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2 1 ISDN用户例 75.0 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2 2 ISDN田白例 75.0 16 信令 使能 0.0 0Db CHINA R2	
3 ISDN用户例 75Ω 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2 4 ISDN用户例 75Ω 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2	
5 ISDN用户側 75Ω 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2 6 ISDN用户側 75Ω 16 信令 使能 0,0 0Db CHINA R2	
7 ISDN用户例 75.0. 16 信令 使能 0,0 ODb CHINA R2	
主时钟设置 提供主时钟PCM: 0 主时钟模式 线路提取 ▼ 统一修改 PCM修改确认	
序 类型 序列号 通 模式 ♪ □ ▼ <> □ ▼	
$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	
「呼叫转换控制」 日本型自动转换[] 长途字冠	
LOCAL>PBX	
● 不转发主叫	
被替换长度 长度为0,即为添加	
PBX>LOCAL ● BX>LOCAL ● BX>LOC	
<u> うゆみなご 載 いた</u> 0	
RUNASMTP3GW □ GW_IP 192.168.0.101 GW_PORT 27764 转换路由 音里调节 0 ▼	
恢复默认值 获取状态/回读 发送配置 修改IP 服务器操作 应用保存	退出

4.如果是数字卡,需要配置设备工作模式为 MDR,点击 MDR 监控设置,在监控设置界面点击"批设置",点击"确定"返回,然后分别点击"应用保存"和"退出"即可。



基本配置选项 七 当前设备IP地址:	号信令配置选项 -	-号信令配置选 	项│ISDX電活法项│ 作模式: MDR ▼ IF模式 MDR监控设	置
控 没 置 脳 に 語 控 中 維 设 置 No. 监 控 中 維 ・ の の の の い 1 1 2 3 2 2 4 5 3 3 3 6 , 7	対应表 	CIC起始 1 33 65 97	7号信令设置对应表	
			起始CIC值 1 批设置	
			确定	

5.然后分别点击"应用保存"和"退出"即可。

6.右键点击桌面的"RecServer",右键以管理员方式运行,输入密码 admin



▶ 电活录音系统(服务器)									- 0 ×	
2 文件 證助										
※ 系统设定 ☐ wiz										Kali.
*	录音设备									6
□- (3) 电活录音系统(服务器) □- (3) 录音设备	🥠 开始监听 🕚	🌗 停止监听 🛛 🛞 端口参数	数 🔽	援号 🔀 PCM监	혇					
	端口编号	端口名称	端口电	活	端口状态	端口类型	录音条件	电压	拨号内容	来电号码
·····································										
······································										
				服务器登入	1	×				
				用户名称:	admin					
				用户密码:						
					确定 退出					

7. 点击文件-检查卡片授权, 复制卡片的授权编码发给技术人员进行模拟分机授权

8.收到技术人员发来的 SN 文件,点击授权文件,导入授权,显示授权正常

· XIF AND · XIF AND 系统设定 🔒 锁定 🔒 解锁	+ → 1000 €	Ŧ							1 1				
	🔖 录音设备												
 □ (1) 电话录音系统(服务器) ③ 录音设备 ④ 通讯录 	4 开始监听 4	🜒 开始监听 🐠 停止监听 😵 購口參数 🔽 接号 😵 PCM监控											
	端口编号	端口名称	端口电话	端口状态	端口类型	录音条件	电压	拨号内容	未电号码				
	Q001			≤ 来电录音	录音模块	◎ 压控录音	06 V		7123468				
	002	上片板加			ALC REAL	- LEIINA	06 V		7123468				
	003	下方拉拉				~	07 V		7123468				
- 🧟 客户端网络	004			B827ED0940435AED4A499EF29EA7659E					7123468				
— 📃 FTP备份	005	授权编码:<01>	B827ED094043			授权文件	06 V		7123468				
	Q 006	#####################################			振和工業	102.103.00	06 V		7123468				
	Q 007	授权编码:≤U2>	0FD1B3A0D0BB4E7EDCF3B6CD0243464	34E7EDGF3B8GD0243484E	IXIXE®	授权文件	06 V		7123468				
	008	授权编码:<03>	E529A9F5A159	DCCA3D4657753433F97A	授权正常	授权文件	06 V		7123468				
	009	200000					06 V		7123468				
	Q 010	授权编码:<04>	B9F800F96737F2E5D35D1C792D66DBEB		授权正常	授权文件	06 V		7123468				
	Q 011	Intervention of the	85C8CEA7A5FB8112B71DF0CC04BC1448	播机工業	Line of a state of a	07 V		7123468					
	Q 012	授权编码:<05>		121XIE#	授权又开	07 V		7123468					
	O13	授权编码:<06>	F46011D5F04F43B94BBA0017A1	43B94BBA0017A1FF515D	授权正常	授权文件	06 V		7123468				
	O14	Dependent of					07 V		7123468				
	Q 015	授权编码:<07>				授权文件	06 V		7123468				
	Q 016	iniin/entl					07 V		7123468				
	Q 017	授权编码 .<08>				授权义件	06 V		7123468				
	O 18	授权编码:<09>				授权文仕	06 V		7123468				
	Q 019	1001003#Ja-J. 1001				DOLARIT	06 V		7123468				
	Q 020	授权编码:<10>				授权文件	06 V		7123468				
	Q 021						06 V		7123468				
	022	授权编码:<11>				授权文件	06 V		7123468				
	Q 023	優切/處四:≪12>				振机文件	06 V		7123468				
	Q 024	1×1×1×1==							7123468				
	Q 025				不再庆久	正江水田	06 V		7123468				
	Q 026			🛂 来电录音	录音模块	🗢 压控录音	06 V		7123468				
	Q 027			✓ 来申录音	录音模块	○ 压控录音	06 V		7123468				

8. 点击系统设定, 配置录音文件的存放路径



文档编号: MD-RD-IS-23102702A0

· 文件	++ ()	关于								经货
\$	录音设备									
□- ② 电话录音系统(服务器) ○ 录音设备	研究 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计 计	系统设定					x			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	端口编号	服冬器友粉	1					电压	拔号内容	来电号
 ※百记来 ▲ 录音统计 	001	版为"蓄"合何。	·					06 V		712346
	002	服务器ID:						06 V		712346
□ 「果 家户端网络	0003							07 V		712346
	9004	录音存储路径<1>:	D:\ 160.19(GB)/200.00(D:\ 160.19(GB)/200.00(GB)>11200 小时可录 选择路径						71234t
	0005 L	→ 一子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子	0.00(GB)/0.00(GB)>0	小时可录			诜择路径	06 V		712340
	0007	ACCENT PRIME TO P						06 V		712346
	008	录音存储路径<3>:	0.00(GB)/0.00(GB)>0小时可求 选择路径					06 V		712346
	009	录音存储路径<4>:	0.00(GB)/0.00(GB)>0小时可录 选择路径					06 V		712346
	(0 10		0.00(GB)/0.00(GB)>0 小时可录 选择路径					06 V		712346
	O 011	录音存储路径<5>:						07 V		712346
	012	录音格式: 最短录音时长:	WAV(a-law)					07 V		712346
	O 13							06 V		712346
	O 14		□					07 V		712346
	Q 015	判断未接铃声间隔:	6000 单位ms(建议大于6000ms (2000-15000)				06 V		712346	
	O 16							07 V		712346
	O 17	DTMF按键保存时间:	3000	単位ms(建议大于3000m	s)			06 V		712346
	O 18	来电弹屏:	🔽 提机就开始录音		网络通讯端口:	6005		06 V		712346
	W 019		¥ ▼					06 V		712346
	020							06 V		712346
	021	秋叶喧声-						06 V		712346
	022	定时重启电脑:	00:00					06 V		712346
	023			星期四 🛄 星期三	. 星期二	□星期一	-	06 V		712340
	024		📃 黑名单来电不录音					06 V		712340
	025		📃 黑名单去电不录音					06 V		712340
	020							06 V		712340
	0027			确定 退出				06 V		712346
	029				W IN IN IT			06 V		712340
	030			— 木电水目 ✓ 本由录音	示 m 误次 录音描中	- L 0 P	111小目 112小目	06 V		712346
	2000				小田 医穴					112040

2.4.4 IP 分机配置

1. 打开 D:\RecServer\RecLogger\mdidcfg.exe,选择 IP 录音连接镜像端口的网口,点

击保存。



IP	记录设	
「接	口选择	
ž	选择	接口名
	2	\Device\NFF_{3A31BBD8-9376-4288-A279-9D48F7F99BEE} Intel(R) 82574L Gigabit Network Connec
		\Device\NPF_{18173ECC-7222-4C4C-BOA5-FB0075149137} Intel (R) 82574L Gigabit Network Connec
Ľ		
_ ^{SI}	P协议解	析配置
È	叫方式	From URI 信令端口 5060 数据路径 d:\\cap
被	叫方式	Request URI 👻
「数	[据库 —	
對	如据库类	型 MySql ▼ 数据库名称 mdirec 用户名 BBBDB3F186C2DC0 密码 ******************
┌其	它配置	
缓	冲区大/	小 200 M 日志級别 3 单文件最大呼叫数 1 最大并发数 10
		/##
		1未仔

2. 在 D:\RecServer\RecLogger 目录下,找到 mdilogs,发给技术人员进行 IP 分机授

权。			
💷 mdidbi	2020/7/8 18:52	应用程序	500 KB
🛃 mdidefg	2020/7/8 18:52	应用程序	148 KB
🚳 mdilog	2020/3/27 21:52	Data Base File	0 KB
_ Tim mdilogger	2020/7/8 18:52	应用程序	508 KB
🗿 mdilogs	2020/9/7 16:12	配置设置	1 KB
M mdirec	2020/3/27 21:50	Data Base File	0 KB
🚳 sippdec.dll	2020/7/8 18:52	应用程序扩展	172 KB

3. 所有设置完成后,重启计算机。





3.1 登录

浏览器输入: http://192.168.1.47

192.168.1.47 为录音设备的 IP 地址,请以实际的 IP 地址替换。

用户:admin 密码:admin

▲ 不安全 | 192.168.1.47/manage/login

 PEDOU
 录音管理系统

 ● 時紀人用户名
 ●

 ● 時紀人用户名
 ●

 ● 時紀人思母
 ●

 ● 中文
 ●

 ● 中文
 ●

 ● 日本
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 ●
 ●

 <td

아 🖻 ☆ 🛸 🗖