

MDL3000 PRO 系列录音仪

用户手册

版本：v5.0

型号：MDL3000 PRO 系列

浙江铭道通信技术有限公司

Zhejiang medou Communication Technology Co., Ltd

声明

文档版权

版权所有©2021 浙江铭道通信技术有限公司，保留一切权利。

非经本公司书面许可，任何单位或个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

商标声明



和其他铭道通信商标均为浙江铭道通信技术有限公司的商标。本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

联系我们

浙江铭道通信技术有限公司为客户提供全方位的技术支持，用户可拨打技术服务热线寻求支持。

浙江铭道通信技术有限公司

地址：浙江省义乌市高新路 10 号高创园 6 号楼 2 层

网站：<http://www.medou.com.cn/>

电话：0579 - 85113688, 85432199

传真：0579 - 85218087

技术支持：0579-85216116 (8H)

支持直线：18768112099 (24H)

支持邮箱：support@medou.com.cn

文档提醒

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新。除非另有约定，本文档仅作为使用指导，本文档中的所有陈述、信息或建议不构成任何明示或暗示的担保。

目录

声明	2
文档版权.....	2
商标声明.....	2
联系我们.....	2
文档提醒.....	3
目录	4
1 前言.....	6
1.1 文档说明.....	6
1.2 文档内容.....	6
1.3 文档变更.....	6
2 设备安装	7
2.1 组网应用.....	7
2.2 产品安装.....	8
3 配置管理	11
3.1 登录.....	11
3.2 导航树.....	12
3.3 运行信息.....	12
3.3.1 实时告警.....	13
3.3.2 历史告警.....	13
3.3.3 工作状态.....	14
3.3.4 录音统计.....	16

3.4 录音管理.....	16
3.4.1 录音设置.....	16
3.4.2 通道设置.....	18
3.4.3 免录名单.....	19
3.4.4 实时监听.....	19
3.4.5 录音查询.....	20
3.4.6 备份录音查询.....	22
3.5 系统管理.....	24
3.5.1 设备信息.....	24
3.5.2 网络参数.....	24
3.5.3 IP 配置.....	26
3.5.4 FTP 配置.....	26
3.5.5 时间设置.....	27
3.5.6 导入/导出配置.....	27
3.5.7 设备管理.....	28
3.5.8 PING 配置.....	29
3.5.9 帐号管理.....	29
3.5.10 WEB 访问权限.....	30
3.5.11 WEB 操作日志.....	30
3.5.12 系统升级.....	31

1 前言

1.1 文档说明

文档目的：通过介绍产品，使阅读者对产品有详细的认知。

阅读对象：技术人员、销售人员、产品推广人员、客户。

1.2 文档内容

章节	内容
前言	章节概括、文档介绍
产品介绍	产品说明
设备安装	产品上架，硬件使用
配置管理	具体系统管理、及配置

1.3 文档变更

时间	变更内容	执行人
2020-12-08	文档创建	苏应兵
2021-03-06	文档修订	张显

2 设备安装


2.1 组网应用



图 1 录音仪组网拓扑图

注：公司产品会不定期升级，产品以实物为准

为录音仪分配一个固定的 IP 地址，接入企业网络，企业内任何一个电脑，可以通过网页 WEB 访问录音设备，对设备进行配置管理，无需安装另外的客户端进行管理。



录音仪集中管理拓扑图

通过部署云录音管理平台, 可以将各个分点的录音进行统一管理, 能够实时监控所有录音仪的设备状态, 可以做到录音数据 1+1+N 备份。详细配置详见 3.5.2 网络参数。

2.2 产品安装

1. 核对产品清单


桌面式录音仪	1 台
电源适配器	1 根
接地线	1 根
光盘	1 张
快速安装手册	1 份
保修卡	1 份

合格证	1 份
-----	-----

2. 产品安装

a) 录音仪接线

录音仪使用前，接线方式：



使用录音仪，接线示意图：



b) 接通电源，确定电源指示灯正常。

c) 通过网线将录音仪接入到网络交换机中，确定网络指示灯亮起。将需要访问的电脑 IP 设置

成 0 段的 IP 地址，具体为右键电脑图标 ，选择“属性” -> “更改适配器设置”，右

键  选择点击“属性”，双击  Internet 协议版本 4 (TCP/IPv4) 将 IP 地址设

成置成 0 段的 IP 地址，如  然后点击“确定”。然后打开浏览器，访问 <http://192.168.0.100>，用户名/密码：admin/admin。

d) 通过登录到系统后，可以查看线路状态，系统版本，通道相关信息设置等，具体配置方法请

访问 <http://medou.com.cn> 网站，通过服务与下载获取详细操作手册，或者关注微信扫描

密级 公开	版权©浙江铭道通信技术有限公司	页码 9
-------	-----------------	------

下面二维码获取在线帮助。



3 配置管理

3.1 登录

WAN 口默认 IP 地址为 192.168.0.100，子网掩码 255.255.255.0，默认网关 192.168.0.1。

LAN 口默认 IP 为：192.168.100.1，子网掩码 255.255.255.0。

如用户忘记 IP 地址，可通过长按 RST 按钮 5 秒以上，系统即可自动恢复为出厂默认设置。

首次连接时，设置电脑的 IP 地址和设备 IP 地址同一网段，192.168.0.*，即可通过 web 访问设备。

登录 web 后修改设备的 IP 地址。

设备支持的浏览器有 Google, FireFox, Microsoft Edge, 搜狗高速模式, 360 极速模式。登录界面如下：



出厂时默认的用户名和密码都为 admin。登录后用户可以修改密码。

3.2 导航树

进入 web 管理系统后，主界面布局如下图：

MEDOU

账号: admin

退出

2021/02/01 10:32:01 星期一

运行信息

录音管理

系统管理

版本信息

设备名称: 电话录音仪- 24
硬件版本: R5032Q-V100
编译时间: Jan 21 2021,11:23:16

设备序列号: 2016198017
软件版本: V5.00.01
授权到期: 无限制

存储信息

总容量(MB): 1482715.1
可用时间(小时): 41460.1

剩余容量(MB): 1166064.7
使用率: 1 %

网口信息

IP地址: 192.168.1.195
网关: 192.168.1.1
MAC地址: 5e:4c:18:ec:6d:6a

子网掩码: 255.255.255.0
DNS: 8.8.8.8

流量统计

接收(字节): 14396946

发送(字节): 6768556

注：设备名称显示电话录音仪 - 容量，后缀数字代表容量。

3.3 运行信息

打开导航树的设备运行信息节点，可以查看设备的运行情况 & 告警信息。

告警类型主要包括通道断线告警，录音盒告警，FTP 异常告警，DB 告警，磁盘容量告警等。

MEDOU		录音管理系统				账号: admin 退出
						2021/03/16 09:08:46 星期二
运行信息	运行信息 > 告警信息					
序号	时间	类型	等级	信息		
1	2021-03-13 03:31:08	DB	Clear	Normal DB		
2	2021-03-13 03:31:27	NTP	Error	NTP服务器异常		
3	2021-03-12 10:37:23	CHANNEL	Clear	ch8 NORMAL		
4	2021-03-12 10:37:23	CHANNEL	Clear	ch7 NORMAL		
5	2021-03-12 10:37:23	CHANNEL	Clear	ch6 NORMAL		
6	2021-03-12 10:37:23	CHANNEL	Clear	ch5 NORMAL		
7	2021-03-12 10:37:22	CHANNEL	Clear	ch4 NORMAL		

历史告警说明：

- 序号：告警的编号；
- 时间：告警产生或恢复的时间；
- 类型：包含通道，NTP 告警，DB 告警，FTP 告警，录音盒告警等；
- 等级：包含 Error、clear、warn、info；
- 信息：描述具体的告警内容。

3.3.3 工作状态

工作状态界面显示当前所有配置通道的状态。

MEDOU

录音管理系统

账号: admin退出2021/03/16 09:09:27 星期二

运行信息

运行信息 > 工作状态

通道号	呼叫类型	工作方式	通话状态	录音状态	电压值	线路号码	对方号码	录音时长	录音开始时间	操作
1					7	8007		75		启动录音 停止录音
2					7	8001		75		启动录音 停止录音
3					7	8002		75		启动录音 停止录音
4					7	8003		75		启动录音 停止录音
5					6	8004		75		启动录音 停止录音
6					7	8005		75		启动录音 停止录音
7					7	8006		75		启动录音 停止录音
8					7	8007		75		启动录音 停止录音

实时告警

历史告警

工作状态

录音统计

录音管理

系统管理

状态说明:

- 通道号: 通道的编号, 从 1 开始;
- 呼叫类型: 包含呼入呼出两种, 声控方式都是呼入状态;
- 工作方式: 通道录音方式, 包含压控、声控、码控、持续录音、极性反转五种;
 - a) 压控方式为通道电压小于设置的摘机电压, 开始录音, 呼出时, 从拨号开始录音;
 - b) 声控方式为通道上声音达到设置的阈值, 开始录音;
 - c) 码控方式为按设定的按键启动或停止录音, 如按 “*” 键开始录音, 按 “#” 键停止录音;
 - d) 持续录音为不间断一直录音;
 - e) 极性反转为双方开始通话时开启录音, 需交换机支持极性反转。
- 通话状态: 包含空闲和通话两种状态。声控方式时, 通道一直显示为通话状态;
- 录音状态: 包含空闲和录音两种状态;
- 电压值: 当前通道检测到的电压;
- 线路号码: 该通道本地端的号码, 在通道设置中手动设置。在通话状态时才会显示;
- 对方号码: 该通道对端的号码, 线路通话时系统自动从线路提取。在通话状态时会显示。由于线路发送号码需第二次振铃, 所以呼入电话时, 续响铃两声后才有对方号码;
- 录音时长: 本次录音时长;
- 录音开始时间: 当前录音开始的时间;
- 操作: 当通道处于通话状态时, 可手动点击 “启动录音” “停止录音” “启动监听” “停止监听” 等

操作。

3.3.4 录音统计

录音统计对每个通道的信息进行统计，包括呼入、呼出、未接来电、录音记录数、录音总时长等信息。



3.4 录音管理

3.4.1 录音设置

参数设置是对整个录音系统的参数设置。

录音管理系统

账号: admin 退出

2021/03/16 09:11:02 星期二

运行信息 >

录音管理 >

录音设置

通道设置

免录名单

实时监听

录音查询

备份录音查询

系统管理 >

参数设置

启动录音键: * (码控时有效)

停止录音键: # (码控时有效)

最长录音文件(秒): 36

最短录音文件(秒): 5 (录音时长小于该值的记录会被删除)

录音音量: 0

录音编码格式: ALAW

到达最长录音文件停止录音: 否 (只对非持续录音的通道有效)

呼出拨号全显: 否 (选择“是”则呼出拨号全部显示, 包含*,#字符)

磁盘告警容量: 15%

磁盘保留容量: 20%

开启自动维护: 是 (选择“是”则磁盘容量不足时自动删除录音记录的文件)

一次删除记录数: 1000

开启预录音: 否 (声控时有效)

最大导出记录数: 1000

CPU使用率过高报警阈值: 0 (0表示关闭cpu检测)

PBX转发功能: 关闭 (重启生效)

双硬盘自动备份功能: 关闭

保存

系统参数说明:

- 启动录音键: 默认 “*” , 码控时有用, 录音方式设置码控时, 按下话机的*键开始录音;
- 停止录音键: 默认 “#” , 码控时有用, 录音方式设置码控时, 按下话机的#键停止录音;
- 最长录音文件: 当通道录音时间超过设定的时间时, 停止录音;
- 最短录音文件: 当通道的录音时间小于设定的时间, 录音文件不保存。避免产生无意义的录音文件;
- 录音音量: 范围从-7 到 6, 数值越大, 录音声音越大;
- 录音编码格式: 支持 ALAW、ULAW、MP3、ADPCM 四种;
- 到达最长录音文件停止录音: 设置录音文件到设定最长时长时, 是否停止录音;
- 呼出拨号全显: 选择 “是” 则呼出拨号全部显示, 包括*和#; 选择 “否” 则只显示数字;
- 磁盘告警容量: 当磁盘剩余容量少于设定的阈值时, 系统会产生告警;
- 磁盘保留容量: 当磁盘剩余容量小于设定阈值时, 且设置了自动删除文件, 系统会自动删除最早的录音记录和文件;
- 开启自动维护: 选择 “是” , 当磁盘容量不足时自动删除最早的录音记录和文件;
- 一次删除记录数: 系统自动删除录音时, 一次删除的记录条数;
- 开启预录音: 设置为 “是” 时, 声控模式下开启预录音功能;
- CPU 使用率过高报警阈值: 设置 CPU 使用率报警的阈值, 0 代表关闭 CPU 检测;
- 最大导出记录数: 设置录音查询结果中, 一次最多导出的记录数;

- PBX 转发功能：关闭或者选中昌德讯，此配置重启录音仪生效；
- 双硬盘自动备份功能：当录音设备有两块硬盘时，开启，自动备份录音数据。

3.4.2 通道设置

通道设置可以对每个通道进行各种参数的设置。如下图：

MEDOU

账号: admin

退出

2021/03/16 09:11:22 星期二

运行信息

录音管理

录音设置

通道设置

免录名单

实时监听

录音查询

备份录音查询

系统管理

运行信息

录音管理

录音设置

通道设置

免录名单

实时监听

录音查询

备份录音查询

系统管理

运行信息

录音管理

录音设置

通道设置

免录名单

实时监听

录音查询

备份录音查询

系统管理

录音管理 > 通道设置

	通道号	通道名称	线路号码	控制方式	制式	录音计划	摘机电压	断线检测电压	增益	录音	级别
	☐ 1	196	8000		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
录音设置	☐ 2		80011234567890		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
通道设置	☐ 3	ffff	8002		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
免录名单	☐ 4	ffff	8003		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
实时监听	☐ 5		8004		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
录音查询	☐ 6		8005		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
备份录音查询	☐ 7		8006		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通
	☐ 8		8007		FSK	配置	15	3	关闭	是	普通

通道设置说明：

- 通道编号：通道的编号，从 1 开始；
- 通道名称：为方便查看，可给每个通道设置通道名称；
- 线路号码：该通道线路对应的号码，按实际线路号码设置，这个号码在工作状态和录音查询中显示为本端的号码；
- 控制方式：包含压控、声控、码控、持续录音、极性反转五种，选择不同的控制方式，后面会呈现不同的配置参数。如果选压控或码控，指摘机电压和断线检测电压；如果选声控，指声控灵敏度和有声到无声判断时间；
- 制式：来显号码制式 FSK 和 DTMF，默认 FSK；
- 压控或码控参数：
 - a) 摘机电压：当通道检测到电压小于设定值，大于断线检测电压时，系统判定为通话状态。
 - b) 断线检测电压：当通道检测到电压小于设定电压时，上报断线告警。
- 声控参数：

录音管理系统										
										账号: admin 退出
										2021/03/16 09:12:21 星期二
运行信息	录音管理 > 实时监听									
录音管理	通道号	呼叫类型	工作方式	通话状态	录音状态	电压值	线路号码	对方号码	录音时长	录音开始时间
录音设置	1					7	8000		28	启动监听 停止监听
通道设置	2					7	80011234567890		33	启动监听 停止监听
免录名单	3					7	8002		33	启动监听 停止监听
实时监听	4					7	8003		33	启动监听 停止监听
录音查询	5					6	8004		23	启动监听 停止监听
备份录音查询	6					7	8005		23	启动监听 停止监听
系统管理	7					7	8006		23	启动监听 停止监听
	8					7	8007		23	启动监听 停止监听

3.4.5 录音查询

录音查询可以根据起始时间、通道号、通话时长、通话级别等条件组合进行查询。对查询结果可以进行播放、导出、删除、下载、修改、备份等操作。

录音管理系统																																																																																																																																																																																																
										账号: admin 退出																																																																																																																																																																																						
										2021/03/16 09:13:03 星期二																																																																																																																																																																																						
运行信息	录音管理 > 录音查询																																																																																																																																																																																															
录音管理	查询参数 时段: 2021-03-16 00:00 ~ 2021-03-16 23:59 * (必须指定时间段) 未接来电: ☐ 通道号: (不填表示所有通道) 被叫号码: (支持模糊查询) 主叫号码: (支持模糊查询) 振铃/录音时长(秒): (不填表示不限制录音时长) 级别: (不填表示不限制录音时长) 呼叫类型: (不填表示不限制录音时长) 记录信息汇总: 记录数[7363] 每页显示记录数: 20 本日 本周 本月 查询																																																																																																																																																																																															
录音设置	<table> <tr> <th>序号</th><th>通道号</th><th>通道名称</th><th>日期</th><th>开始</th><th>结束</th><th>类型</th><th>主叫号码</th><th>被叫号码</th><th>录音时长(s)</th><th>文件名称</th><th>级别</th><th>描述</th></tr> <tr> <td>☐</td><td>1</td><td>2</td><td>2021-03-16</td><td>09:12:21</td><td>09:12:57</td><td>呼出</td><td>80011234567890</td><td></td><td>36</td><td>09_12_21.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>2</td><td>3</td><td>ffff</td><td>2021-03-16</td><td>09:12:21</td><td>呼出</td><td>8002</td><td></td><td>36</td><td>09_12_21.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>3</td><td>4</td><td>ffff</td><td>2021-03-16</td><td>09:12:21</td><td>呼出</td><td>8003</td><td></td><td>36</td><td>09_12_21.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:55</td><td>呼出</td><td>8004</td><td></td><td>36</td><td>09_11_55.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>5</td><td>6</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:55</td><td>呼出</td><td>8005</td><td></td><td>36</td><td>09_11_55.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>6</td><td>7</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:55</td><td>呼出</td><td>8006</td><td></td><td>36</td><td>09_11_55.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>7</td><td>8</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:55</td><td>呼出</td><td>8007</td><td></td><td>36</td><td>09_11_55.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>8</td><td>1</td><td>196</td><td>2021-03-16</td><td>09:11:50</td><td>呼出</td><td>8000</td><td></td><td>36</td><td>09_11_50.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>9</td><td>2</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:45</td><td>呼出</td><td>80011234567890</td><td></td><td>36</td><td>09_11_45.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>10</td><td>3</td><td>ffff</td><td>2021-03-16</td><td>09:11:45</td><td>呼出</td><td>8002</td><td></td><td>36</td><td>09_11_45.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>11</td><td>4</td><td>ffff</td><td>2021-03-16</td><td>09:11:45</td><td>呼出</td><td>8003</td><td></td><td>36</td><td>09_11_45.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>12</td><td>5</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:19</td><td>呼出</td><td>8004</td><td></td><td>36</td><td>09_11_19.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> <tr> <td>☐</td><td>13</td><td>6</td><td></td><td>2021-03-16</td><td>09:11:19</td><td>呼出</td><td>8005</td><td></td><td>36</td><td>09_11_19.wav</td><td>普通</td><td>FTP</td></tr> </table>										序号	通道号	通道名称	日期	开始	结束	类型	主叫号码	被叫号码	录音时长(s)	文件名称	级别	描述	☐	1	2	2021-03-16	09:12:21	09:12:57	呼出	80011234567890		36	09_12_21.wav	普通	FTP	☐	2	3	ffff	2021-03-16	09:12:21	呼出	8002		36	09_12_21.wav	普通	FTP	☐	3	4	ffff	2021-03-16	09:12:21	呼出	8003		36	09_12_21.wav	普通	FTP	☐	4	5		2021-03-16	09:11:55	呼出	8004		36	09_11_55.wav	普通	FTP	☐	5	6		2021-03-16	09:11:55	呼出	8005		36	09_11_55.wav	普通	FTP	☐	6	7		2021-03-16	09:11:55	呼出	8006		36	09_11_55.wav	普通	FTP	☐	7	8		2021-03-16	09:11:55	呼出	8007		36	09_11_55.wav	普通	FTP	☐	8	1	196	2021-03-16	09:11:50	呼出	8000		36	09_11_50.wav	普通	FTP	☐	9	2		2021-03-16	09:11:45	呼出	80011234567890		36	09_11_45.wav	普通	FTP	☐	10	3	ffff	2021-03-16	09:11:45	呼出	8002		36	09_11_45.wav	普通	FTP	☐	11	4	ffff	2021-03-16	09:11:45	呼出	8003		36	09_11_45.wav	普通	FTP	☐	12	5		2021-03-16	09:11:19	呼出	8004		36	09_11_19.wav	普通	FTP	☐	13	6		2021-03-16	09:11:19	呼出	8005		36	09_11_19.wav	普通	FTP
序号	通道号	通道名称	日期	开始	结束	类型	主叫号码	被叫号码	录音时长(s)	文件名称	级别	描述																																																																																																																																																																																				
☐	1	2	2021-03-16	09:12:21	09:12:57	呼出	80011234567890		36	09_12_21.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	2	3	ffff	2021-03-16	09:12:21	呼出	8002		36	09_12_21.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	3	4	ffff	2021-03-16	09:12:21	呼出	8003		36	09_12_21.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	4	5		2021-03-16	09:11:55	呼出	8004		36	09_11_55.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	5	6		2021-03-16	09:11:55	呼出	8005		36	09_11_55.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	6	7		2021-03-16	09:11:55	呼出	8006		36	09_11_55.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	7	8		2021-03-16	09:11:55	呼出	8007		36	09_11_55.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	8	1	196	2021-03-16	09:11:50	呼出	8000		36	09_11_50.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	9	2		2021-03-16	09:11:45	呼出	80011234567890		36	09_11_45.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	10	3	ffff	2021-03-16	09:11:45	呼出	8002		36	09_11_45.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	11	4	ffff	2021-03-16	09:11:45	呼出	8003		36	09_11_45.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	12	5		2021-03-16	09:11:19	呼出	8004		36	09_11_19.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
☐	13	6		2021-03-16	09:11:19	呼出	8005		36	09_11_19.wav	普通	FTP																																																																																																																																																																																				
实时监听	播放 导出记录 下载录音 修改 删除 本地备份																																																																																																																																																																																															
备份录音查询																																																																																																																																																																																																
系统管理																																																																																																																																																																																																

查询条件说明：

- 开始时间：要查询录音记录的开始时间；
- 结束时间：要查询录音记录的结束时间；
- 本日/本周/本月：点击本日/本周/本月/在选择要查询的条件，在点击查询按钮就可以查询本日/

本周/本月/的录音记录;

- 通道号: 通道编号, 从 1 开始的编号。不填表示查询所有通道;
- 主叫号码: 按主叫号码查询;
- 被叫号码: 按被叫号码查询;
- 振铃/录音时长: 查询通话时间大于设定值的通话记录, 单位秒, 不填表示查询所有时长的通话记录;
- 未接来电: 勾选时, 查询来电未接听的电话记录;
- 呼叫类型: 包含呼入和呼出;
- 级别: 每个通道可以设置级别, 包含普通、留言、重要、手动等;
- 每页显示记录数: 可按需要设置每页显示记录数, 有 10/15/20/25 选项;
- 记录信息汇总: 对查询出的录音记录数, 通话时长进行统计;

查询结果说明:

- 序号: 系统自动编的序号, 最新的记录在前面;
- 通道号: 通道编号, 从 1 开始编号;
- 日期: 通话记录的日期;
- 开始时间: 通话记录的开始时间;
- 呼叫类型: 包含呼入和呼出;
- 主叫号码: 呼入时主叫号码是对端的, 呼出时主叫号码是本端的线路号码;
- 被叫号码: 呼入时被叫号码是本端的, 呼出时被叫号码是对端的线路号码;
- 通话时长: 通话保持的时间, 单位秒;
- 文件名称: 录音文件的名称, 命名以录音开始的时间命名;
- 级别: 通道设置中可以设置每个通道的级别, 也可以选中某条通话记录, 进行修改。在系统存储空

间不足，如果级别设置为重要，该录音记录不会被自动删除；

- 描述：选中某条录音记录，点击修改，可以对该记录进行备注说明等，以备后续查找。

3.4.6 备份录音查询

备份录音查询可以根据起始时间、通道号、通话时长、通话级别等条件组合对备份录音进行查询。对查询结果可以进行播放、导出、删除、下载、修改等操作。

备份录音查询需在录音查询界面进行本地备份。

MEDOU

运行信息

录音管理

录音设置

通道设置

免录名单

实时监听

录音查询

新增录音数据

系统管理

录音管理系统

账号: admin 退出
2021/03/04 17:21:37 星期四

录音管理 > 备份录音查询

查询参数

时段: 2021-01-01 17:21 ~ 2021-03-31 23:59 * (必须指定时间段) 本日 本周 本月

通道号: (不填表示所有通道)

主叫号码: (支持模糊查询)

被叫号码: (支持模糊查询)

振铃/录音时长(秒): (不填表示不限制录音时长)

呼叫类型: -

级别: -

每页显示记录数: 15

记录信息汇总: 记录数(7)

查询

录音记录信息

☐	序号	通道号	通话名称	日期	开始	结束	类型	主叫号码	被叫号码	录音时长(s)	文件名称	级别	描述
☐	1	2		2021-02-04	10:08:34	10:09:10	呼入			36	10_08_34.wav	播放 普通	FTP
☐	2	2		2021-02-04	10:10:22	10:10:58	呼入			36	10_10_22.wav	播放 普通	FTP
☐	3	2		2021-02-04	10:10:58	10:11:34	呼入			36	10_10_58.wav	播放 普通	FTP
☐	4	2		2021-02-04	10:11:34	10:12:10	呼入			36	10_11_34.wav	播放 普通	FTP
☐	5	2		2021-02-04	10:07:58	10:08:34	呼入			36	10_07_58.wav	播放 普通	FTP
☐	6	2		2021-02-04	10:04:58	10:05:34	呼入			36	10_04_58.wav	播放 普通	FTP
☐	7	2		2021-02-04	10:04:22	10:04:58	呼入			36	in_2032198001_20210204_100422_ch2_.wav	播放 普通	FTP

播放 导出记录 下载录音 修改 删除

查询条件说明：

- 开始时间：要查询录音记录的开始时间；
- 结束时间：要查询录音记录的结束时间。
- 本日/本周/本月：点击本日/本周/本月/在选择要查询的条件，在点击查询按钮就可以查询本日/本

周/本月/的录音记录；

- 通道号：通道编号，从 1 开始的编号。不填表示查询所有通道；
- 主叫号码：按主叫号码查询；
- 被叫号码：按被叫号码查询；
- 振铃/录音时长：查询通话时间在设定值的通话记录，单位秒，不填表示查询所有时长的通话记录；
- 呼叫类型：包含呼入和呼出；
- 级别：每个通道可以设置级别，包含普通、留言、重要、手动等；
- 每页显示记录数：可按需要设置每页显示记录数，有 10/15/20/25 选项；
- 记录信息汇总：对查询出的录音记录数，通话时长进行统计。

查询结果说明：

- 序号：系统自动编的序号，最新的记录在前面；
- 通道号：通道编号，从 1 开始编号；
- 日期：通话记录的日期；
- 开始时间：通话记录的开始时间；
- 呼叫类型：包含呼入和呼出；
- 主叫号码：呼入时主叫号码是对端的，呼出时主叫号码是本端的线路号码；
- 被叫号码：呼入时被叫号码是本端的，呼出时被叫号码是对端的线路号码；
- 通话时长：通话保持的时间，单位秒；
- 文件名称：录音文件的名称，命名以录音开始的时间命名；
- 级别：备份录音查询中的录音不会被删除的，所有等级的录音都不会删除；
- 描述：选中某条录音记录，点击修改，可以对该记录进行备注说明等，以备后续查找。

3.5 系统管理

3.5.1 设备信息

设备信息显示设备名称、软硬件版本、硬盘容量、设备网络地址、流量统计、CPU 使用率等信息。

MEDOU		录音管理系统		账号: admin 退出
				2021/02/01 10:57:02 星期一
运行信息	>	系统管理 > 设备信息		
录音管理	>			
系统管理	▼			
设备信息				
网络参数				
IP配置				
FTP配置				
时间设置				
导入/导出配置				
设备管理				
PING测试				
账号管理				
WEB访问权限				
WEB操作日志				
系统升级				
		版本信息		
		设备名称: 电话录音仪-24		
		设备序列号: 2016198017		
		硬件版本: R5032Q-V100		
		软件版本: V5.00.01		
		编译时间: Jan 21 2021,11:23:16		
		授权到期: 无限制		
		存储信息		
		总容量(MB): 1482715.1		
		剩余容量(MB): 1166064.6		
		可用时间(小时): 41460.1		
		使用率: 1 %		
		网口信息		
		IP地址: 192.168.1.195		
		子网掩码: 255.255.255.0		
		网关: 192.168.1.1		
		DNS: 8.8.8.8		
		MAC地址: 5e4c18ec6d6a		
		流量统计		
		接收(字节): 14720862		
		发送(字节): 8933375		
		设备信息		
		CPU使用率(%): 0		

3.5.2 网络参数

网络参数配置 WEB 访问端口, NTP 参数, 平台参数等, 修改后需重启设备。

运行信息

录音管理

系统管理

设备信息

网络参数

IP配置

FTP配置

时间设置

导入/出配置

设备管理

PING测试

账号管理

WEB访问权限

WEB操作日志

系统升级

录音管理系统

账号: admin 退出

2021/03/16 09:13:58 星期二

系统管理 > 网络参数

WEB管理配置

WEB端口: 80

NTP参数配置

启用NTP: 是

主NTP服务器地址: 218.189.210.3

主NTP服务器端口: 123

备用NTP服务器地址: 202.112.29.82

备用NTP服务器端口: 123

同步周期(秒): 3600

平台参数配置

连接到平台: 否

平台服务器地址: 192.168.3.206

平台服务器端口: 8431

平台校验码: admin

连接状态: 未连接

注意:修改将在设备重启之后生效。

保存

参数说明:

- Web 端口: web 访问时的使用的端口, 默认为 80。如有需要, 可以设置其他端口, 如: 8080, 改成其他端口访问设备时, 访问 web 需加上端口号, 如: 192.168.0.100:8080;
- NTP 参数配置:
 - 启用 NTP: 设置是否启用 NTP;
 - 主用 NTP 服务器地址: 主用 NTP 服务器 IP 地址;
 - 主用 NTP 服务器端口: 主用 NTP 服务器端口;
 - 备用 NTP 服务器地址: 备用 NTP 服务器 IP 地址;
 - 备用 NTP 服务器端口: 备用 NTP 服务器端口;
 - 同步周期 (秒): NTP 时间同步周期, 单位秒。
- 云平台参数配置:
 - 连接到平台: 设置是否连接录音管理平台;
 - 服务器地址: 录音管理服务器地址;
 - 平台服务器端口: 录音管理服务器端口;
 - 平台校验码: 默认是 admin;
 - 连接状态: 显示当前的连接状态。

3.5.3 IP 配置

网络配置：可选 DHCP 或者静态 IP

静态 IP 需设置设备的 IP 地址，子网掩码，网关，DNS 配置的修改。

网络地址

IP类型: WAN

DHCP: ☐

IP地址: 192.168.1.196

掩码: 255.255.255.0

网关: 192.168.1.1

MAC地址: 5e:4c:18:ec:7d:6a

DNS: 8.8.8.8

保存

3.5.4 FTP 配置

FTP 相关参数的设置。

FTP参数配置

FTP上传开启: ☒

FTP服务地址: [Redacted]

FTP账号: zx

工作时间: 00:00 - 24:00 (不填表示全天)

FTP上传目录: [Redacted] (选填, 多级目录使用 "/" 隔开)

FTP服务端口: 21

FTP密码: [Redacted]

保存

FTP 参数的设置:

- FTP 上传开启: 是否开启 FTP 上传;
- FTP 服务地址: 需要上传到的 FTP 服务器地址或 IP;
- FTP 服务器端口: FTP 服务端口, 默认为 21;
- FTP 账号: 注册到 FTP 服务器时用的账号;
- FTP 密码: 注册到 FTP 服务器时用的密码;

- 工作时段：FTP 上传的时间段，不填时表示全天都可以上传。

3.5.5 时间设置

时间设置包括时区、日期、时间以及同步电脑时间。



3.5.6 导入/导出配置

配置文件导入/导出。



3.5.7 设备管理

设备管理包括设备操作，出厂设置，调试日志，数据库操作，存储管理。



- 设备操作：

- a) 重启设备：重启录音设备；
- b) 重启业务程序：重启录音业务程序；
- c) 删除历史告警：删除历史告警信息；
- d) 删除 WEB 日志：删除 WEB 日志信息；

- 出厂设置：

恢复出厂设置：恢复出厂设置。

- 调试日志：

打开或者关闭调试日志功能，保存配置。

- 数据库操作：


修复数据库：数据库异常时，可点击该按钮，修复数据库。

- 存储管理：

格式化 SATA 硬盘，查看硬盘容量等内容。

3.5.8 PING 配置

如图所示，在 PING 框里输入 IP 地址点击开始，测试该地址是否连接成功。



3.5.9 帐号管理

用户管理用于修改登录用户的密码。出厂时默认密码为 admin，为系统安全，建议修改默认密码。

也可以增加不同权限的用户。

密级 公开	版权©浙江铭道通信技术有限公司	页码 29
-------	-----------------	-------

MEDOU		录音管理系统			账号: admin 退出
					2021/02/01 11:03:03 星期一
运行信息	>	系统管理 > 账号管理			
录音管理	>	编号	账号名	账号权限配置	操作
系统管理	∨	1	admin	管理员	修改密码
设备信息		2	test	权限配置	重置密码 删除用户
网络参数					
					增加

3.5.10 WEB 访问权限

Web 访问权限可设置 web 登录的 IP 地址，没有配置表示所有 IP 都可以登录。配置后只有允许的 IP 地址或 IP 地址段可以登录。

MEDOU

账号: admin退出

2021/02/01 11:04:00 星期一

运行信息

录音管理

系统管理

设备信息

网络参数

IP配置

系统管理 > WEB访问权限

WEB允许访问权限配置-IP地址

编号	IP区间范围	操作
1	192.168.3.200~192.168.3.240	删除

增加

- WEB 允许访问配置-IP 地址：上图配置代表可以访问该设备的 IP 地址范围为：
192.168.3.200----192.168.3.240，不在此 IP 段的地址无法访问设备。

3.5.11 WEB 操作日志

Web 操作日志记录 web 上所有的操作，方便操作的追查。

MEDOU 录音管理系统		账号: admin 退出 2021/02/01 11:04:28 星期一
运行信息 >	系统管理 > WEB操作日志	
录音管理 >	时间	事件
系统管理 v	2021.02.01 11:04:11	'Web访问权限设置'删除操作成功.
设备信息	2021.02.01 11:03:59	'Web访问权限设置'新增操作.
网络参数	2021.02.01 11:03:01	新增用户: test.
IP配置	2021.02.01 10:47:23	'通道配置'修改操作.
FTP配置	2021.02.01 10:47:05	'通道配置'修改操作.
时间设置	2021.02.01 10:46:10	'白名单'新增操作.
导入/出配置	2021.02.01 10:35:31	user [admin,IP:192.168.3.201] Login WEB.
设备管理	2021.02.01 10:31:54	user [admin,IP:192.168.3.201] Login WEB.
PING测试	2021.01.31 03:31:09	WEB重启.
账号管理	2021.01.28 15:14:20	设置'平台服务器'开启连接: 192.168.5.83:8431,passwd: admin
WEB访问权限	2021.01.28 15:14:20	设置'NTP同步周期': 3600.
WEB操作日志	2021.01.28 15:14:20	设置'备用NTP服务器端口': 123.
系统升级	2021.01.28 15:14:20	设置'备用NTP服务器地址': 202.112.29.82.
	2021.01.28 15:14:20	设置'NTP服务器端口': 123.
	2021.01.28 15:14:20	设置'NTP服务器地址': 218.189.210.3.

3.5.12 系统升级

系统升级，可通过 web 导入相应的升级包，点击升级，自动更新到对应的版本，方便版本的更新维护。

MEDOU 录音管理系统		账号: admin 退出 2021/02/01 11:05:12 星期一
运行信息 >	系统管理 > 系统升级	
录音管理 >	系统升级	
系统管理 v	选择升级文件: 选择文件 未选择任何文件	
设备信息	升级	
网络参数		
IP配置		
FTP配置		
时间设置		
导入/出配置		
设备管理		
PING测试		
账号管理		
WEB访问权限		
WEB操作日志		
系统升级		